

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://qtech.nt-rt.ru> || [qht@nt-rt.ru](mailto:qht@nt-rt.ru)

# Модульные конфигурации SDH/PDH

## 1U модульная конфигурация



### QBM-S4-OX01S



Модуль агрегации и DXC, для установки в шасси модульного SDH мультиплексора, 2 интерфейса STM-1 с SFP слотами, возможность установ..



### QBM-S4-NMS2

Модуль управления и вывода внешней сигнализации, для установки в шасси модульного SDH мультиплексора



### QBM-S4-GXS06

Модуль агрегации 2 Combo 10/100/1000Base-T+1000Base-X по технологии EoP GFP G.8040, для установки в шасси модульного SDH мульт...



### QBM-S4-FE02

Модуль трибутарных интерфейсов 100Base-F по технологии EoS, для установки в шасси модульного SDH мультиплексора, 4 независимых пор...



### QBM-S4-FE01

Модуль трибутарных интерфейсов 10/100Base-T по технологии EoS, для установки в шасси модульного SDH мультиплексора, 4 независимых ...



### QBM-S4-DC

Модуль блока питания для установки в шасси модульного SDH мультиплексора, -48В, поддержка резервирования 1+1



### QBM-S4-BOX-V2

Шасси модульного SDH мультиплексора, 8 слотов для установки карт, 19", 1U. С улучшенной вентиляцией конструктива для модулей...



### QBM-S4-AC

Модуль блока питания для установки в шасси модульного SDH мультиплексора, ~220В, поддержка резервирования 1+1 (при использ...

## 3U и 4U модульная конфигурация

---



### QBM-S43-OX04A

Модуль агрегации и DXC, для установки в шасси модульного 3U SDH мультиплексора, 2 интерфейса STM-4 с SFP слотами



### QBM-S43-OX01S

Модуль агрегации и DXC, для установки в шасси модульного 3U SDH мультиплексора BOX-V2P, 2 интерфейса STM-1 с SFP слотами



### QBM-S43-OX01Q



Модуль агрегации и DXC, для установки в шасси модульного 3U SDH мультиплексора BOX-V2, 4 интерфейса STM-1 с SFP слотами



### QBM-S43-NMS2

Модуль управления и вывода внешней сигнализации, для установки в шасси модульного 3U SDH мультиплексора BOX-V2P.



### QBM-S43-LA01

Модуль интерфейса RS232, внешней синхронизации и EOW(служебный телефон), для установки в шасси модульного 3U SDH



### QBM-S43-FE06

Модуль агрегации 10/100Base-T по технологии EoS, для установки в шасси 3U модульного SDH мультиплексора, 2 порта, агрегация



## QBM-S43-FE01



Модуль трибутарных интерфейсов 10/100Base-T по технологии EoS (GFP, LCAS), для установки в шасси модульного 3U SDH



## QBM-S43-DC

Модуль блока питания для установки в шасси модульного 3U SDH мультиплексора, -48В, поддержка резервирования 1+1



## QBM-S43-CHR01

Модуль трибутарных интерфейсов, для установки в шасси QBM-S43-BOX-V2P модульного 3U SDH мультиплексора, 10 FXS/разъём DB-25.



## QBM-S43-BOX-V2P4

Шасси модульного SDH мультиплексора с поддержкой функций PCM, 14 слотов для установки пользовательских карт, 19", 4U.



## QBM-S43-FE02

Модуль трибутарных интерфейсов 100Base-X по технологии EoS (GFP, LCAS), для установки в шасси 3U модульного SDH мультиплек...



## QBM-S43-BOX-V2

Шасси модульного SDH мультиплексора , 14 слотов для установки пользовательских карт, 19", 3U, без PCM функции.



## QBM-S43-AC

Модуль блока питания для установки в шасси модульного 3U SDH мультиплексора BOX-V2P, ~220В 100Вт, поддержка резервирования 1+1

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93