Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Волоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калининград (4012)72-03-81 Карснодар (842)92-23-67 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (812)203-40-90 Кирскон (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3522)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8652)27-31-93 Симферополь (8652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тума (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://qtech.nt-rt.ru || qht@nt-rt.ru



Система управления сетевыми устройствами

QTECH NMS



Оглавление

1. O53OF		3
1.1. Oc	новные сведения о системе управления	3
2. УСТАН	ЮВКА И ЗАПУСК ПО	4
2.1. Уст	гановка ПО	4
2.2. 3aı	пуск ПО	5
2.3. По	вторная установка ПО	6
3. РАБОТ	TA QTECH NMS	7
3.1. Ин	терфейс администратора	8
3.2. По	льзовательский интерфейс	9
3.2.1	Создание, удаление и редактирование групп	11
3.2.2	Создание, удаление и редактирование устройств	11
3.2.3	Текущие и архивные аварии	13
3.2.4	Замена/обноление лицензии	13

Руководство пользователя 1. Обзор

1. ОБЗОР

Программное обеспечение QTECH NMS (network management system) предназначено для управления и мониторинга сетевых элементов при помощи графического web-интерфейса пользователя.

3

1.1. Основные сведения о системе управления

ПО QTECH NMS представляет собой web-приложение реализованное в виде скриптов PHP 5, работающих на web-сервере Apache 1.3 под управлением OC Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista. В ПО QTECH NMS поддерживает обмен данными с оборудованием по протоколу SNMP и Q3.

Графический интерфейс был протестирован на web-браузерах Internet Explorer 6.0, Opera 9.2, Mozilla Firefox 2.6 с плагином Flash player 8.0. Доступ пользователей к QTECH NMS возможен как по сети так и локально.

2. УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПО

2.1. Установка ПО

Для установки ПО QTECH NMS необходимо запустить на выполнение программу установки, выполненную в виде единственного файла (например, setup_qnms_(rev.1.22).exe).



Программа установки запросит язык интерфейса инсталляции и имя программой группы в меню *Пуск > Программы*, и затем распакует все программные файлы в папку **C:\QTECH\QNMS**.

По окончании установки на Рабочем столе будут созданы 4 ярлыка:

- запуск сервера (QNMS Server Start);
- открытие страницы QTECH NMS в web-браузере (QTECH NMS);
- запуск программы ассистента (QNMS Assistant);
- остановка сервера (QNMS Server Stop).





5

Ярлык QNMS Server Start запускает не только сам web-сервер, но и программу ассистент QNMS Assistant. Ярлык QNMS Server Stop останавливает только web-сервер.

2.2. Запуск ПО

Перед первым запуском программы необходимо скопировать файл лицензии license.txt, описывающий список доступного оборудования, в папку

C:\QTECH\QNMS\home\localhost\www.

Для функционирования QTECH NMS необходима работа 2-х компонентов:

РНР-скриптов, выполняющих основную работу;

 Программы ассистента (QNMS Assistant) выполняющую функции SNMP Trap сервера, интерфейсного модуля протокола Q3 и запуска опросов по расписанию.

Для работы QTECH NMS необходимо, чтобы на компьютере не был запущен другой сервер Apache, были бы свободны и разрешены сетевые порты **80** (HTTP), **161** (SNMP), **162** (SNMP Trap), **3000** (Q3) и **7100** (управление *QNMS Assistant*).

После успешного запуска ПО QTECH NMS в системном трее должно быть видно 2 ярлыка (на рисунке обведены красным прямоугольником): web-сервер Apache и *QNMS Assistant*.



При запуске web-сервера, в операционной системе создается виртуальный диск Q:\, которому соответствует директория C:\QTECH\QNMS.

2.3. Повторная установка ПО

<u>Внимание!</u> При повторной установке ПО QTECH необходимо <u>обязательно</u> завершить выполнение web-cepвep Apache и *QNMS Assistant*.

6

Работу Web-сервера можно завершить запуском ярлыка остановки сервера (*QNMS Server Stop*), а работу *QNMS Assistant* – с помощью выпадающего меню иконки в системном трее.

При повторной установке инсталлятор сохраняет прежнюю базу данных устройств и сообщений об ошибках, создает новую базу данных и импортирует в нее список контролируемых устройств и сделанные ранее настройки программы.



Пользователь – является пользователем QTECH NMS с ограниченными правами доступа: только функции чтения параметров, контроля и управления сообщениями об ошибках (имя / пароль по умолчанию: guest / guest).

8

Упр	/правление пользователями		
исп.	логин	пароль	тип пользователя
V	admin	admin	администратор 💌
▼	qtech	qtech	опытный пользователь 💌
◄	guest	guest	пользователь 💌
			пользователь 💌

3.1. Интерфейс администратора

Панель администратора QTECH NMS представлена окном, содержащим общие настройки, настройки сигнализации об авариях, настройки топосхемы и управление пользователями.

Панель администратор	a				
Общие настройки					
Количество уровней вло	женности: 5				
IP эпресинтерфейсэ: [100 400 4 70 (VIII)				
гадресинтерфенса.	192.168.1.79 (hpa	binemoto cermenta ceru)			
Управление пользоват	гелями				
исп. логин	пароль	тип пользователя			
🛛 admin	admin	администратор	•		
✓ qtech	qtech	опытный пользователь	•		
🔽 guest	guest	пользователь	•		
		пользователь	•		
Сигнализация об авар	иях				
нтервал опроса ъд ав	арии. 8000 милл	исекунд			
Состояние звука при вх	оде в систему: включен				
Гип звуковых файлов си	ігнализации об <mark>авари</mark> и:	wave 💌			
	už kontu				
райц топографическо райц топографической					
Отображаемый размер	карты: 780 x 700 пиксел	теи			
Сохранить настройки					
сохранить настроики					

Ниже приведены примечания к некоторым параметрам настройки:

Количество уровней вложенности – параметр определяет максимальное количество уровней иерархии древовидной структуры устройств сети.

9

IP адрес интерфейса управляемого сегмента сети – параметр используется только в случае, когда управляемый сегмент сети отделен от сегмента сети пользователей QTECH NMS, а серверный компьютер имеет 2 интерфейса, один в управляемом сегменте сети, другой в локальной сети.



Интервал опроса БД аварий – параметр, определяющий как часто web-браузер должен обращаться к базе данных для обновления информации и текущих ошибках контролируемых устройств.

Состояние звука при входе в систему – параметр позволяет включить или выключить звуковую сигнализацию при входе QTECH NMS в web-браузере. Управление звуком так же имеется и в процессе работы.

Файл топографической карты — параметр, определяющий графический jpeg-файл который будет использоваться в качестве подложки при графическом отображении структуры дерева контролируемых устройств.

3.2. Пользовательский интерфейс

Интерфейс пользователя состоит из верхнего основного меню, контекстного меню расположенного слева и основной информационной части.

В соответствии с идеологией QTECH NMS, все устройства могут быть объединены в группы. Любая группа может содержать устройства или вложенные группы устройств.

В начальной настройке QTECH NMS имеется только корневая группа - корневой каталог.

3.2.1 Создание, удаление и редактирование групп

Для создания, удаления и редактирования групп устройств используют команды контекстного меню Группа.

Окно добавления группы содержит поля: наименование группы, краткое название для использования на топографической карте, описание, отображающееся в заголовке окна группы и графическое изображение, выбираемое из списка.

New group	
device	
CITY.GIF	
	New group device CITY.GIF

3.2.2 Создание, удаление и редактирование устройств

Для создания, удаления и редактирования устройств используют команды контекстного меню Устройство.

Окно добавления устройства содержит поля: наименование, краткое название для использования на топографической карте, описание, отображающееся в заголовке окна устройства, тип устройства, графическое изображение устройства, а так же ряд дополнительных параметров зависящих от типа устройства и протокола обмена.

Наименование	New device	
Краткое наименование (для отображения на карте) Описание	device	
Тип протокола обмена	SNMP	

Руководство пользователя 3. Работа QTECH NMS

Список параметра тип протокола обмена содержит 3 варианта SNMP-протокол, Q3протокол и Внешняя программа.

Тип протокола обмена	SNMP	-]			
ІР адрес						
Порт	161					
Тип устройства	DEFAULT	-				
Графическое изображение	QBMPR4A.GIF	-	QBM-PR4A QTECH	0]	 0	1
Read community (SNMP)	public					
Write community (SNMP)	private					

Устройства с поддержкой протокола SNMP (порт 161) имеют дополнительные параметры Read community и Write community – определяющие пароли доступа для чтения и записи параметров.

Обмен с SDH- устройствами QTECH осуществляется по протоколу Q3 (порт 3000). Для доступа к SDH-устройствам находящимся в кольце используется шлюзовой SDH, который подключен к управляемому сегменту сети через Ethernet-порт. Для такого доступа, необходимо указание IP адреса Q3-шлюза.

Тип протокола обмена	Q3	-			
IP адрес					
Порт	3000				
Тип устройства	DEFAULT	-			
Графическое изображение	QBMSSADH.GIF	-	BM-SSADH TECH		
IP адрес Q3-шлюза					

При выборе типа протокола *Внешняя программа* (используется только при локальном подключении к QTECH NMS) необходимо указать путь к файлу программы которую надо запустить при обращении к устройству в web-браузере.

Тип протокола обмена	Внешняя програ	мма 💌	
IP адрес			
Графическое изображение	DEFAULT.GIF	•	оборудование
Внешняя программа			

3.2.3 Текущие и архивные аварии

Из контекстного меню Аварии имеется доступ к текущим или архивным авариям.

Уста	ановить Acknowlege	для отмеченных		Удалить отмече	енные	
Ack	Дата	IP адрес		OID	Location	Описан
	2008-06-27 09:33:37	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.55	ch.1	Remote Total Alarm
	2008-06-27 09:33:37	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8888.4.1.7.1.19	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm
	2008-06-27 09:33:37	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.19	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm
	2008-06-27 09:33:37	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8888.4.1.7.1.19	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm
	2008-06-27 09:33:37	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.19	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm
	2008-06-27 09:33:37	192.168.1.220	1.3.6.1.4	.1.8886.4.1.7.1.19	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm
	2008-06-27 09:33:37	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.2	ch.1	Fiber Port Local LOS Alarm Reco
	2008-06-27 09:33:30	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.56	ch.1	Remote Total Alarm Recover
	2008-06-27 09:33:30	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.20	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm Reco
	2008-06-27 09:33:30	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.20	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm Reco
	2008-06-27 09:33:30	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.20	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm Reco
	2008-06-27 09:33:30	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.20	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm Reco
	2008-06-27 09:33:30	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.20	ch.1	Remote E1 Line LOS Alarm Reco
	2008-06-27 09:33:30	192.168.1.220	1.3.6.1.4	1.8886.4.1.7.1.1	ch.1	Fiber Port Local LOS Alarm

Текущие аварии, которые являются незначимыми (например, авария из-за физически неподключенного потока E1), можно отметить флагом Acknowlege, и тогда они не будут влиять на сигнализацию о наличии ошибки.



Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Бранск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калиниград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (3342)65-04-62 Киров (832)68-02-04 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргама (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)5-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокунецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8552)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тума (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93