

"": 3: 4-85/; 2/94""
""9394-049/354""
"": 734; ; /68/26""
"": 74-05/26/82""
""6944-62/45/86""
"": 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"": 66-49; /25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
"": 565-5; 6/77/; ""
"": 54-09/56/28""

"" "" 5634-48/25/7: ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"": 65-428/23/6; ""
""6234-04/25/; 3""
"": 64; 4/45/89""
"": 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
"": 3-426/85/83""
""6934-09/35/26""
"": 6964-74/42/; 3""
""; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
"" "" "" 774-42/75/63""
"" "" "" 53-64; /2; /34""
"": 65-42/68/; 3""
"": 5-449/; 8/95""
"": 34-43/68/62""
"": 84-66/75/64""
"": 5754-59/8; /26""
"": 634-44/53/38""
""994-056/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
"": 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5; /9; ""
"": 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
"": 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-09/; : /57""
"": 44-85/53/57""
"": 5; 44; : /63/75""
"": 94-06/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434; 4/; : /26""
""573-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
"": 74-8; /74/; 5""

j wr u k l s v e j f p v t v t w''-s j v B p v t v t w'

VoIP-оборудование

IP- и SIP-телефоны

QSM-32R



Модуль расширения для IP-телефонов QVP-300PR, QVP-600PR на 32 клавиши

Технические характеристики

Конструкция

Разъем

2 порта RJ-45 для приема/передачи информации

Функциональность

Количество программируемых клавиш

32

Управление

настройка через Web-интерфейс телефона

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности	90% без образования конденсата
Температура хранения	0°C~+60°C

Габариты

Высота, мм	174
Глубина, мм	35
Ширина, мм	100

Прочее

Гарантия	3 года
Совместимое оборудование	QVP-300PR, QVP-600PR

Модуль расширения для телефонов QSM-20R



Модуль расширения для телефонов QVP-300PR/600PR на 20 клавиш, встроенный цветной LCD дисплей 282x420, 2 порта Ethernet RJ-45, требует отдельного питания, блок питания DC 12В, 1А. (блок питания не входит в комплект поставки)

Технические характеристики

Интерфейсы

USB интерфейс 1 порт USB

Конструкция

Разъем 2 порта RJ-45 для приема/передачи информации

LCD экран 480x272 цветной с подсветкой

Клавиатура 20 клавиш

Питание

Напряжение питания 12В

Тип блока питания внешний БП (поставляется отдельно)

Тип питания DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 0°C~+50°C

При максимальной влажности 95% без образования конденсата

Прочее

Гарантия 3 года

Совместимое оборудование QVP-300PR, QVP-600PR

Модуль расширения для IP-телефонов QSM-32



Технические характеристики

Конструкция

Разъем 2 порта RJ-45 для приема/передачи информации

Функциональность

Количество программируемых клавиш 32

Управление настройка через Web-интерфейс телефона

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности 90% без образования конденсата

Температура хранения 0°C~+60°C

Габариты

Высота, мм 174

Глубина, мм 35

Ширина, мм 100

Прочее

Гарантия 3 года

Совместимое оборудование QVP-300P, QVP-600P

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
"" 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
"" 565-5; 6/77/; ; ""
"" 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
"" 6: 64-; 4/45/89""
"" 5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
"" 5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
"" ; 8-534/; 8/48/69""

"" 573; -77/25/35""
"" 6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" "" 774-42/75/63""
"" "" 53-64; /2; /34""
"" 5: 65-42/68/; 3""
"" 5: 5-449/; 8/95""
"" 5: 34-43/68/62""
"" 84-66/75/64""
"" 5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

"" 564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
"" 6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
"" 5874-89/35/78""
"" 6; 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

"" 5684-99/; : /57""
"" 6; 44-85/53/57""
"" 5: 44-; /63/75""
"" 6; 94-96/24/4; ""
"" 5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
"" 569-44; /6; /34""
"" 6434-; 4/; : /26""
"" 573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
"" 6; 74-8; /74/; 5""