

"" 3: 4-85; /2/94""
""9394-949/354""
"" 734; /68/26""
"" 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 54-7; /25/74""
""645-46; /4: /53""
"" 66-49; /25/6: ""
"" 394-48/63/7: ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77; ; ""
""6; 54-99/56/28"

"" "" 634-48/25/7: ""
"" 5: 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64; 4/45/89""
"" 64-87/26/84""
"" 554-8: /24/26""
"" 83-425/62; 2""
"" 5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42: 3""
"" ; 8-534; 8/48/69"

""573; -77/25/35""
""6; 7-48: /26/92""
"" 374-7; /86; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2: /34""
"" 65-42/68; 3""
"" 5: 5-449; 8/95""
"" 34-43/68/62""
"" 84-66/75/64""
""5754-59/8: /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956; 74/53"

""564-427; /3/69""
/ / "" 85-52; /3: /37""
""6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5: /9: ""
"" 8: 4-44/53; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649; /4; 4/8; "

""5684-99; : /57""
""6: 44-85/53/57""
"" 5: 44; : /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3: ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6: /34""
""6434; 4; : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74; 5""

j wru4k vgej fpvt vt w''-s j vB pv/t vt w'

Внешний блок питания QIPP-PWR5V



Внешний блок питания для QIPP-300/400/500/800, 5В 1А, 220В AC

Технические характеристики

Питание

Напряжение питания	220В
Выходное напряжение, В	5
Тип питания	AC
Ток, А	1

Эксплуатационные характеристики

Вариант исполнения	внешний
--------------------	---------

Прочее

Гарантия	1 год
Совместимое оборудование	QIPP-300/400/500/800

Внешний блок питания QVP-PWR12



Внешний блок питания для QVP-200/300/600, 12В 1А, 220В AC

Технические характеристики

Питание

Напряжение питания	220В
Выходное напряжение, В	12
Тип питания	AC
Ток, А	1

Эксплуатационные характеристики

Вариант исполнения	внешний
--------------------	---------

Прочее

Гарантия	1 год
Совместимое оборудование	QVP-200/300/600

Внешний блок питания QVP-PWR5



Внешний блок питания для QVP-90/100, 5В 1А, 220В AC

Внешний блок питания для телефонных аппаратов QVP-90/100, выходное напряжение 5В, ток 1А.

Технические характеристики

Питание

Напряжение питания	220В
Выходное напряжение, В	5
Тип питания	AC
Ток, А	1

Эксплуатационные характеристики

Вариант исполнения

внешний

Прочее

Гарантия

1 год

Совместимое оборудование

QVP-90/100

""": 3: 4-85;/2/94""
""9394-949/354""
""": 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7;/25/74""
""645-46;/4:/53""
""": 66-49;/25/6: ""
""": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/; ; ""
""6: 54-99/56/28"

"" "" 634-48/25/7: ""
"" 5: 7-49;/; : /68""
""": 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
""": 554-8:/24/26""
""": 83-425/62/; 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
""; ; 8-534;/8/48/69"

""573; -77/25/35""
""6: 7-48:/26/92""
""": 374-7;/86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64;/2:/34""
""5: 65-42/68/: 3""
""5: 5-449/; 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-69/8:/26""
""": 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53"

""564-427/: 3/69""
/ / """: 85-52;/3:/37""
""6: 34-68/83/86""
""": 68-428/25/38""
/ """: 34-52;/68/62""
""": 67-46;/5:/9: ""
""": 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4;/63/76""
""": 84-447/94/53""
""": 874-42/87/35""
""; ; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; : /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
""": 644-46/45/7; ""
""569-44;/6:/34""
""6434-; 4/; /26""
""573-424/25/83""
""": 424-6;/24/86""
""6: 74-8;/74/; 5""

j wr u k s v g e j q p w t v t w' ~ s j v B p w t v t w'