

"": 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"": 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4: /53""
"": 66-49; /25/6: ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/; ; ""
""6: 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5: 7-49; /; : /68""
"": 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
""; ; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
"": 774-42/75/63""
"" 53-64; /2: /34""
""5: 65-42/68/; 3""
""5: 5-449/; 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8: /26""
"": 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "": 85-52: /3: /37""
""6; 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ "": 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5: /9: ""
"": 8: 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99/; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; : /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
""569-44; /6: /34""
""6434-; 4/; : /26""
""573-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""

j wr u<ls vgej Qpvt vt w''~s j vB pv't vt w'

Микрофон миниатюрный QVC-M1



QVC-M1

Микрофон миниатюрный, частотный диапазон 100-5500Гц, 600Ом, 15мА, 9-12В DC

Аудио

Рабочий частотный диапазон 100-5500Гц

Конструкция

Вариант исполнения миниатюрный

Питание

Тип питания DC

Напряжение питания 9-12В

Ток, мА 15

Электрические характеристики

Сопротивление, Ом 600

Прочее

Гарантия 3 года

Микрофон корпусной QVC-M2



QVC-M2

Микрофон корпусной, частотный диапазон 100-100000Гц, 600Ом, регулировка чувствительности, клемма для подключения, индикатор работы, 20мА, 9-12В DC

Аудио

Рабочий частотный диапазон 100-100000Гц

Конструкция

Вариант исполнения корпусной

Питание

Тип питания DC
Напряжение питания 9-12В
Ток, мА 20

Электрические характеристики

Сопротивление, Ом 600

Прочее

Гарантия 3 года

: 3: 4-85/; 2/94*
9394-949/354*
: 734-г; /68/26*
5: 74-95/26/82*
6944-62/45/86*
6: 54-7; /25/74*
645-46; /4: /53*
: 66-49; /25/6: *
: 394-48/63/7; *
695-426/73/95*
***565-5: 6/77/: ; ""
***6; 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7: ""
" 5; 7-49; /; : /68"
***: 65-428/23/6: ""
***6234-94/25/: 3""
6: 64-г 4/45/89*
5: 64-87/26/84*
: 554-8; /24/26*
***: 83-425/62/; 2""
5; 3-426/85/83*
6934-99/35/26*
***6964-74/42/: 3"
***; 8-534/; 8/48/69"

S73; -77/25/35*
6; 7-48; /26/92*
: 374-7; /86/; 5*
"" "" 774-42/75/63****
" "" 53-64; /2: /34****
5: 65-42/68/; 3*
5: 5-449/; 8/95*
5: 34-43/68/62*
6: 84-66/75/64*
5754-59/8; /26*
***: 634-44/53/38"
***994-956/; 74/53"

564-427/: 3/69*
/ / "" 85-52: /3: /37****
6; 34-68/83/86*
: 68-428/25/38*
/ "" 34-52; /68/62****
: 67-46; /5: /9: *
: 8; 4-44/53/; 5*
5874-89/35/78*
6: 34-4; /63/76*
: 84-447/94/53*
: 874-42/87/35*
***; 4-649/: 4/; 4/8; "

5684-99/; : /57*
6: 44-85/53/57*
5: 44-г; : /63/75*
6: 94-96/24/4; *
***5674-88/43/3: ""
: 644-46/45/7; *
S69-44; /6: /34*
6434-г 4/; : /26*
573-424/25/83*
: 424-6; /24/86*
***6: 74-8; /74/; 5""

j wr uLs vgej qpvt vt w''-s j vB pv/t vt w'